

Bündigfräser mit Anlauflager oben und unten

Trimmers with bearing top and bottom

Fraise à affleurer avec roulement en haut et en bas

BGT90LKDB-8




RL

Z2

HW

MAN
MEC

n. max
24.000



REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
BGT90LKDB-8	19	25	65	8	87,28 €
BGT90LK2DB-12	19	50	100	12	112,04 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
B19	Lager Stirn / Bearing bottom / Roulement en bas	11,26 €
ISKM4	Schraube Stirn / Screw bottom / Vis en bas	3,60 €
B19/8	Lager für S=8 / Bearing for S=8 / Roulement pour S=8	11,26 €
SH8/127	Feststellring S=8 / Collar for S=8 / Bague d'arrêt S=8	4,37 €
B19/12.7	Lager für S=12 / Bearing for S=12 / Roulement pour S=12	11,26 €
SH127/18	Feststellring S=12 / Collar for S=12 / Bague d'arrêt S=12	4,37 €

Wendeplatten-Bündigfräser mit Anlauflager oben und unten

Replacement tip trimmers with bearing top and bottom

Fraise à affleurer plaquettes réversibles et roulement en haut et en bas

BGT90LKDB-8RT




RL

Z2

HW

MAN
MEC

n. max
24.000



REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	WP / RT / PR	EUR/1
BGT90LKDB-8RT	19	30	70	8	L30	152,05 €
BGT90LK2DB-12RT	19	50	100	12	L50	172,06 €

REF.	Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange	EUR/1
B19	Lager Stirn / Bearing bottom / Roulement en bas	11,26 €
ISKM4	Schraube Stirn / Screw bottom / Vis en bas	3,60 €
B19/8	Lager für S=8 / Bearing for S=8 / Roulement pour S=8	11,26 €
SH8/127	Feststellring S=8 / Collar for S=8 / Bague d'arrêt S=8	4,37 €
B19/12.7	Lager für S=12 / Bearing for S=12 / Roulement pour S=12	11,26 €
SH127/18	Feststellring S=12 / Collar for S=12 / Bague d'arrêt S=12	4,37 €
L30	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 30 x 12 x 1,5	4,26 €
L50	Wendeplatte / Replacement tip / Plaquette réversible 50 x 12 x 1,5	5,75 €
TORX M4x6-G	WP-Schraube / Screw for RT / Vis pour plaquette	3,60 €
TT15	Schraubendreher / Screwdriver / Tournevis	5,99 €